

Montageanleitung


gilt für alle FUNFLAG[®] die Kleinen (Höhen 2.0, 2.5, 3.0 m)

1. Stange (A) auf Bodenplatte (D) aufschrauben
2. Falls vorhanden, Verlängerungstange (B) auf (A) stecken
3. Falls vorhanden, Ausleger (C) oben aufstecken
4. Fahne (E) von oben über Ausleger und Stange fädeln


F Montageanleitung

Materialliste

FUNFLAG [®]	A	B	C	D	E	F
Joker 2.0 m	2.0m	–	C1	1	1	1
Joker 2.5 m	1.5m	1.0m	C1	1	1	1
Joker 3.0 m	2.0m	1.0m	C1	1	1	1
Triangle 2.0 m	2.0m	–	–	1	1	1
Triangle 2.5 m	1.5m	1.0m	–	1	1	1
Triangle 3.0 m	2.0m	1.0m	–	1	1	1
Sunny 2.0 m	1.5m	–	C2	1	1	1
Sunny 2.5 m	2.0m	–	C2	1	1	1
Sunny 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1
Orbit 2.0 m	1.5m	–	C2	1	1	1
Orbit 2.5 m	2.0m	–	C2	1	1	1
Orbit 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1




3.




FUNFLAG[®]
Joker

2.




FUNFLAG[®]
Triangle

4.



FUNFLAG[®]
Sunny



FUNFLAG[®]
Orbit