



Instructions de montage

valable pour tous les FUNFLAG® les petits
(hauteur 2.0, 2.5, 3.0 m)


- ❶ Visser le mât (A) sur le socle rond (D)
- ❷ Si nécessaire, monter la rallonge (B) dans le mât (A)
- ❸ Monter la potence (C1, C2 ou C3)
- ❹ Faire glisser le drapeau depuis le bout de la potence

Liste des matériaux


FUNFLAG®	A	B	C	D	E	F
Joker 2.0 m	2.0m	–	C1	1	1	1
Joker 2.5 m	1.5m	1.0m	C1	1	1	1
Joker 3.0 m	2.0m	1.0m	C1	1	1	1
Drop 1.75 m	1.5m	–	C3	1	1	1
Drop 2.25 m	2.0m	–	C3	1	1	1
Drop 2.75 m	1.5m	1.0m	C3	1	1	1
Sunny 2.0 m	1.5m	–	C2	1	1	1
Sunny 2.5 m	2.0m	–	C2	1	1	1
Sunny 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1
Orbit 2.0 m	1.5m	–	C2	1	1	1
Orbit 2.5 m	2.0m	–	C2	1	1	1
Orbit 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1




FUNFLAG®
Joker



FUNFLAG®
Drop



FUNFLAG®
Sunny



FUNFLAG®
Orbit