


Montageanleitung


gilt für alle FUNFLAG® die Kleinen (Höhen 2.0, 2.5, 3.0 m)

- ❶ Stange (A) auf Bodenplatte (D) aufschrauben
- ❷ Falls vorhanden, Verlängerungstange (B) auf (A) stecken
- ❸ Ausleger (C1 oder C2) oben aufstecken
- ❹ Fahne (E) von oben über Ausleger und Stange fädeln




Materialliste


FUNFLAG®	A	B	C	D	E	F
Joker 2.0 m	2.0m	–	C1	1	1	1
Joker 2.5 m	1.5m	1.0m	C1	1	1	1
Joker 3.0 m	2.0m	1.0m	C1	1	1	1
Drop 1.75 m	1.5m	–	C3	1	1	1
Drop 2.25 m	2.0m	–	C3	1	1	1
Drop 2.75 m	1.5m	1.0m	C3	1	1	1
Sunny 2.0 m	1.5m	–	C2	1	1	1
Sunny 2.5 m	2.0m	–	C2	1	1	1
Sunny 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1
Orbit 2.0 m	1.5m	–	C2	1	1	1
Orbit 2.5 m	2.0m	–	C2	1	1	1
Orbit 3.0 m	1.5m	1.0m	C2	1	1	1




FUNFLAG®
Joker



FUNFLAG®
Drop



FUNFLAG®
Sunny



FUNFLAG®
Orbit